

akiyama



PROFESSIONAL TURNTABLE

DJ-1200

**INSTRUCTIONS MANUAL
MANUAL DE INSTRUCCIONES**



CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN



CAUTION: To reduce the risk of electric shock, do not remove any cover. No user-serviceable parts inside. Refer servicing to qualified service personnel only.



The lightning flash with arrowhead symbol within the equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of un-insulated "dangerous voltage" within the product's enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock.



The exclamation point within the equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operation and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying this appliance.

To prevent electric shock, do not use this polarized plug with an extension cord, receptacle or other outlet unless the blades can be fully inserted to prevent blade exposure.

1. Read Instructions. All the safety and operating instructions should be read before this product is operated.
2. Retain Instructions. The safety and operating instructions should be retained for future reference.
3. Heed Warnings. All warnings on the appliance and in the operating instructions should be adhered to.
4. Follow Instructions. All operating and use instructions should be followed.
5. Water and Moisture. The appliance should not be used near water - for example, near a bathtub, washbowl, kitchen sink, laundry tub, in a wet basement, or near a swimming pool, and the like.
6. Carts and Stands. The appliance should be used only with a cart or stand that is recommended by the manufacturer.

An appliance and cart combination should be moved with care. Quick stops, excessive force, and uneven surfaces may cause the appliance and cart combination to overturn




7. Wall or Ceiling Mounting. The product should be mounted to a wall or ceiling only as recommended by the manufacturer.
8. Heat. The appliance should be situated away from heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other appliances (including amplifiers) that produce heat.
9. **Power Sources.** *This product should be operated only from the type of power source indicated on the rating label. If you are not sure of the type of power supply to your home, consult your product dealer or local power company. For products intended to operate from battery power, or other sources, refer the operating instructions.*
10. Grounding or Polarization. This product may be equipped with a polarized alternation-current line plug (a plug having one blade wider than the other). This plug will fit into the power outlet only one way. This is a safety feature. If you are unable to insert the plug fully into the outlet, try reversing the plug. If the plug should still fail to fit, contact your electrician to replace your obsolete outlet. Do not defeat the safety purpose of the polarized plug.
11. Power-Cord Protection. Power-supply cords should be routed so that they are not likely to be walked on or pinched by items placed upon or against them, paying particular attention to the cord in correspondence of plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the appliance.
12. Cleaning. The appliance should be cleaned only as recommended by the manufacturer.

Clean by wiping with a cloth slightly damp with water. Avoid getting water inside the appliance.

13. For AC line powered units. Before returning repaired unit to user, use an ohm-meter to measure from both AC plug blades to all

- exposed metallic parts. The resistance should be more than 100,000 ohms.
14. Non-use Periods. The power cord of the appliance should be unplugged from the outlet when left unused for a long period of time.
15. Object and Liquid Entry. Care should be taken so that objects do not fall and liquids are not spilled into the enclosure through openings.
16. Damage Requiring Service. The appliance should be serviced by qualified service personnel when:
 - The power-supply cord or the plug has been damaged; or
 - Objects have fallen, or liquid has been spilled into the appliance; or
 - The appliance has been exposed to rain; or
 - The appliance does not appear to operate normally or exhibits a marked change in performance; or
 - The appliance has been dropped, or the enclosure damaged.
17. Servicing. The user should not attempt any service to the appliance beyond that described in the operating instructions. All other servicing should be referred to qualified service personnel.
18. Ventilation. Slots and openings in the cabinet are provided for ventilation and to ensure reliable operation of the product and to protect it from overheating, and these openings must not be blocked or covered. The openings should never be blocked by placing the product on a bed, sofa, rug, or other similar surface. This product should not be placed in a built-in installation such as a bookcase or rack unless proper ventilation is the manufacturer's instructions have been adhered to.
19. Attachments. do not use attachments not recommended by the product manufacturer as they may cause hazards.
20. Accessories. Do not place this product on an unstable cart, stand, tripod, bracket, or table. The product may fall, causing serious injury to a child or adult, and serious damage to the product. Use only with a cart, stand, tripod, bracket, or table recommended by the manufacturer, or sold with the product. Any mounting of the product should follow the manufacturer's instructions, and should use a mounting accessory recommended by the manufacturer.
20. Lightning. For added protection for this product during a lightning storm, or when it is left unattended and unused for long periods of time, unplug it from the wall outlet and disconnect the antenna or cable system. This will prevent damage to the product due to lightning and power-line surges.
22. Replacement Parts. When replacement parts are required, be sure the service technician has used replacement parts specified by the manufacturer or have the same characteristics as the original part. Unauthorized substitutions may result in fire, electric shock, or other hazards.
23. Safety Check. Upon completion of any service or repairs to this product, ask the service technician to perform safety checks to determine that the product is in proper operating condition.



- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> 1) 45-rpm Adaptor 2) Slip Mat 3) Center Spindle 4) Strobe Dots 5) Power Switch/Strobe 6) Start/Stop Button 7) Target Light 8) Remote Control: This jack can be connected with a external switch to perform the Start/Stop operation. 9) Headshell | <ul style="list-style-type: none"> 10) Speed Select Button 11) Pitch Control Slider 12) Tonearm 13) Arm Rest 14) Cueing Lever 15) Anti-skating Knob 16) Counterweight 17) Position For Preparing Cartridge 18) Hinge For Dust Cover 19) XLR jack |
|---|--|

BEFORE USE

*Check following parts included in the package with the main unit:

- 1) Turntable platter
- 2) Slip mat
- 3) Dust cover
- 4) 45-rpm adaptor
- 5) Counterweight
- 6) Headshell
- 7) Operating instructions

*Notes:

- 1) Do not connect the AC power plug before assembly has been completed.
 - 2) Before turn on the power, check that the voltage setting is correct.
- Read this manual carefully before using the unit and be sure to store the manual in a safe place for future reference.

1. Remove the main unit with the packing from the box and take off the packing.

2. Set the 45-rpm adaptor on the main unit.

3. Insert the turntable platter onto the center spindle.

4. Set the slip mat on the platter.

5. Installation of cartridge:

When installing a cartridge, refer to the operating instructions of that cartridge. During installation, attach the stylus protector to guard the stylus tip from damage.

(1) Connect the lead wires to the cartridge terminals. The terminals of most cartridges are color coded.

Connect each lead wire to the terminal of the same color.

White (L+) Left channel+

Blue (L-) Left channel-

Red (R+) Right channel+

Green (R-) Right channel-

(2) Install the cartridge to the headshell and tighten it with screws provided with the cartridge.

6. Insert the headshell into the front end of the tonearm, then turn the lock nut clockwise with the headshell firmly held horizontally.

7. Slide counterweight onto tonearm. Twist it lightly and it will screw onto the rear shaft of the tonearm.

8. Adjustment of horizontal zero (0) balance and stylus pressure:

(a) Remove the stylus protector, do not touch the stylus tip during the adjustment.

(b) Set the cueing lever to the lower position.

(c) Release the arm clamp and lift the tonearm from the arm rest to free it.

(d) Rotate the counterweight until the tonearm is approximately balanced horizontally (floats freely).

(e) Refasten the tonearm with the arm clamp.

(f) Hold the counterweight stationary with one hand and rotate only the stylus-pressure ring to bring the number "0" of the ring into alignment with the center line on the tonearm rear shaft.

(g) Rotate the counterweight clockwise until the scale shows the value corresponding to the pressure of the used stylus. The stylus pressure of the installed pick-up system is 2 g. If you use a separate pick-up system, please follow the manufacturer's instructions.

9. Set the anti-skating control knob to the same value as the stylus pressure.

10. Install the dust cover to the main unit.

PLACEMENT

• Do not place the unit in a location where it will be exposed to direct sunlight or near a heating appliance.

• Do not place the unit in a location where there is high humidity or a lot of dust.

• Cartridge may pick up slight sound pressures or vibrations from the

speakers coming along the floor or through the air resulting in howling. Find a location which is very stable and vibration free.

• The legs have functions for adjusting the height of the unit itself. Adjust the legs to stabilize the main body horizontally.

CONNECTIONS

1. Connect the power cord to the auxiliary power outlet on the rear panel of your amplifier or receiver or to a household AC outlet.

2. Connect the unit output terminals to the PHONO jack of your amplifier or receiver. Output terminals Amplifier(Receiver)

L (White) LCH

R (Red) RCH

GND (Spade) GND

NOTE:

Be sure to connect the ground terminal firmly to the amplifier or receiver.

If this connection is not made or is loose, a power source "HUM" will result.


See connections picture at rear page

TONE ARM ASSEMBLY

Headshell - Install cartridge here. When installing a cartridge, refer to the installation instructions supplied by the manufacturer of that cartridge. During installation, attach the stylus protector to guard the stylus tip from damage.

Attach wires as follows:

- White (L+) Left channel+
- Blue (L-) Left channel -
- Red (R+) Right channel+
- Green (R-) Right channel-



S-Shaped Tone Arm


Tone Arm Clamp and Rest - Use this rest for the tone arm and clamp it in position during transportation.

Tone Arm Lift - This elevates the tone arm above the record surface.

Tone arm base - The tone arm base includes the height adjustment and tone arm rest. See "tone arm and cartridge settings" for proper adjustments.

Anti-Skate Control - This applies inward force to the tone arm so it doesn't skip outward across the record due to the centrifugal force of the record spinning. Cartridge manufacturers usually specify the proper setting of this.

Counterweight - Adjustment creates the proper downward pressure of the stylus to the record. Attach now by sliding the counterweight onto the rear of the tone arm. Twist it lightly and it will screw onto the rear shaft of the tone arm.



OPERATION

1. Turn the power switch to turn on the power, the speed indicator and the strobe -illuminator will light up.
2. Place a record on the slip mat, when playing a 45rpm record with a large center hole. Place the 45-rpm adaptor on the center spindle.
3. Set the speed to match with the record.
4. Remove the stylus protector, release the arm clamp.
5. Set the cueing lever to the up position.
6. Press the Start/Stop button, the turntable platter will start to rotate.
7. Move the tonearm over the desired groove.
8. Set the cueing lever to the down position, the tonearm will descend slowly onto the record and play begins.

9. When play is finished, raise the cueing lever, move the tonearm to the arm rest, secure the tonearm with the arm clamp.

10. Press the Start/Stop button to stop the platter rotating, turn the power switch to turn off the power.

Suspend play

Set the cueing lever to "UP" position during play, the stylus tip of the cartridge will be lifted from the record.

Target light

This unit is provided with a target light for illumination the stylus tip during play. Push the target light button, the target light will be raised into position for illumination the stylus tip. When not in use, keep the target light lowered through depression.

REMOTE CONTROL START/STOP

For the disco operation, the start/stop function can remotely be controlled by a separate switch, via a mixing console with so-called fader start. If at the mixing console the fader for the turntable is

opened, the turntable automatically starts responding. Stops again if the fader is closed.

MAINTENANCE

- Clean the stylus periodically with a soft brush to prevent the accumulation of dust.
- When the sound becomes distorted or noisy, check the stylus. If worn out, replace it with a new one.

- From time to time, the dust cover and turntable cabinet should be wiped with a soft and dry cloth.
- Any volatile materials such as alcohol, thinner, benzene, etc., may remove the paint or damage the lustre, please avoid.



CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN



ATENCIÓN: PARA REDUCIR EL RIESGO DE ELECTROCUCIÓN, NO MANIPULE EL INTERIOR DEL EQUIPO. PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO DEL EQUIPO PONGASE EN CONTACTO CON EL PERSONAL CUALIFICADO



Esta señal indica la presencia de lugares donde habiendo un elevado voltaje no presentan aislamiento y por tanto constituye un claro riesgo de electrocución.



Esta señal indica la presencia de componentes del equipo que precisan de mantenimiento. Para más información sobre éstos lea el manual.

1. Lea detenidamente este manual antes de utilizar su equipo.
2. Mantenga el manual a su disposición para su uso en el futuro.
3. Siga las advertencias que se le proporcionan en este manual.
4. Siga las instrucciones consignadas en este manual, un uso indebido podría dejar sin efecto la garantía.
5. Agua y humedad. No utilice el equipo cerca del agua o en lugares muy húmedos (fregadero, lavadora, etc.) para evitar riesgos de descarga eléctrica o fuego.
6. Transporte del equipo. Transporte el equipo con mucho cuidado. Los golpes o las vibraciones fuertes pueden dañarlo mecánicamente.



7. Montaje en pared o techo. Siga las instrucciones del fabricante.
8. Fuentes de calor. Tenga cuidado de no colocar el equipo cerca de fuentes de calor (Ej. Radiadores, estufas, Amplificadores)

9. Voltaje. Antes de conectar el aparato a la red asegúrese de que se trata del mismo voltaje y frecuencia para las que el equipo esta especificado. En caso contrario no conecte el equipo y póngase en contacto con su distribuidor.

10. Protección del cable. Escoja una posición para el cable de corriente de modo que esté lo menos expuesto a pisotones y demás agresiones. Especial atención con los dos extremos del cable de toma de corriente, la clavija de enchufe a la red y la clavija de alimentación del equipo.
11. Limpieza. Desconecte el equipo antes de realizar alguna operación de limpieza del aparato. Utilice un trapo suave y seco para limpiar. Asegúrese de que los cables están correctamente conectados antes de volver a enchufar el aparato.
12. Control de seguridad. La diferencia de potencial entre la toma de corriente de la pared y cualquier pieza metálica del equipo debe ser de al menos 100.000 ohmios.
13. Periodos largos de reposo del equipo. Desconecte el equipo de la red en caso de reposo prolongado.
14. Líquidos y objetos extraños. En caso de que algún fluido o pequeñas partículas sólidas sean derramadas sobre el aparato y se introduzcan en los circuitos apague el aparato y llévelo a su distribuidor.

15. Daños en el equipo que precisen reparación. El equipo deberá ser reparado o revisado por personal cualificado en caso de:
 - A. El cable de toma de corriente o su conector han sido dañados.
 - B. Objetos o líquidos se han introducido en el equipo.
 - C. El aparato ha sido expuesto a la lluvia.
 - D. El equipo no parece funcionar o lo hace de modo poco usual.
 - E. EL aparato ha caído al suelo o presenta deterioros en su caja exterior.

16. Mantenimiento. No abra el equipo para labores de mantenimiento pues en este aparato no hay piezas que necesiten manutención. En caso de que abriendo el equipo sea éste dañado o lo sea la persona que lo manipula la empresa no tomará ninguna responsabilidad por este servicio de mantenimiento no autorizado. Además en éste caso la garantía perdería su vigencia.

17. Ventilación. El aparato está provisto de hendiduras de ventilación, es importante no cubrir las o bloquearlas. La ventilación del aparato podría verse comprometida resultando en un sobrecalentamiento que podría dañar el equipo. Tenga siempre en cuenta que colocar el aparato en un lugar sin ventilación puede producir un sobrecalentamiento de éste.


18. Nunca utilice accesorios o modificaciones no autorizados por el fabricante. Ello puede afectar la seguridad del aparato y el fabricante no tomará ninguna responsabilidad en este caso.

19. Accesorios. No deposite o instale el equipo sobre superficies o estructuras inestables. El aparato podría precipitarse y pausar lesiones a las personas en las proximidades de éste. Cualquier montaje o instalación del equipo deberá ser realizado siguiendo las instrucciones o recomendaciones dadas en este manual o por el fabricante directamente.

20. Precaución durante tormentas. Durante una tormenta desconecte el equipo de la red para evitar que los posibles picos de corriente dañen el equipo.

21. Durante cualquier manipulación del equipo, para mantener todas las cualidades de éste tanto en prestaciones como en seguridad para el operante es necesario utilizar sólo recambios originales. Consecuentemente asegúrese de que la empresa que realice el mantenimiento sea autorizada por el fabricante o importador.

22. Comprobación de seguridad. Una vez realizada una reparación o servicio del equipo pida al personal cualificado que realice una comprobación para asegurarse de que el equipo le es devuelto en perfectas condiciones de uso.



1. Adaptador para discos a 45 r.p.m.
2. Alfombra
3. Tetón central
4. Puntos de lectura del estroboscopio
5. Botón de puesta en marcha
6. Boton START/STOP
7. Luz para el estroboscopio
8. Control Remoto
9. Portacápsulas
10. Boton de seleccion de velocidad

11. Brazo
12. Soporte para brazo
13. Palanca Control "CUE"
14. Control de "Anti-Skating".
15. Antideslizamiento
16. Contrapeso
17. Alojamiento para capsula de repuesto
18. Bisagra para tapa guardapolvo
19. Conector XLR para Luz

PREVIO A SU USO

*Compruebe que las siguientes piezas están incluidas en el equipo.

1. Platina giradiscos
2. Alfombrilla
3. Tapa guardapolvo
4. Adaptador para discos a 45 r.p.m.
5. Contrapeso
6. Portacápsulas
7. Manual de instrucciones

*Notas:

1. No conecte el equipo a la corriente antes de haber terminado el montaje
2. Antes de poner en marcha el equipo vuelva a comprobar las conexiones y la selección de voltaje
3. Lea detenidamente este manual antes de utilizar el equipo. Tenga este manual a mano como referencia.

1. Extraiga el equipo (unidad principal) y la bolsa de piezas de la caja
2. Ponga el adaptador para discos a 45 r.p.m. en la unidad principal
3. Inserte la platina giradiscos en el tetón central
4. Ponga la alfombrilla en la platina giradiscos
5. Instalación de la cápsula:

Durante la instalación de la cápsula disponga el protector de la aguja para prevenir daños en la misma

- a) Conecte los cables al terminal de la cápsula. La mayoría de los cables están codificados por colores. Conecte cada cable al terminal del mismo color:
Blanco (L+), ... canal izquierdo +
Azul (L-), ... canal izquierdo -
Rojo (R+), ... canal derecho +
Verde (R-), ... canal derecho -

- b) Instale la cápsula en el portacápsulas y fíjela mediante los tornillos proporcionados.

6. Inserte el portacápsulas en el extremo de brazo. Gire la rosca en sentido de las agujas del reloj con el portacápsulas en posición horizontal.

7. Encaje el contrapeso en el brazo, extremo posterior-, gírelo y enrrosquelo.

8. Ajuste del punto cero (0) del balance horizontal y de la presión de la aguja.

- a) Retire el protector de la aguja sin tocar esta.
- b) Disponga la palanca (15) tal que el brazo este en su posición mas baja.
- c) Retire el seguro que inmoviliza el brazo y déjelo en posición de libre movimiento.
- d) Manipule el contrapeso hasta que el brazo este nivelado horizontalmente (flotara un poco).
- e) Vuelva a inmovilizar el brazo con el seguro.
- f) Manteniendo el contrapeso inmóvil, gire la escala de este hasta que el punto cero esté alineado con la marca coaxial del brazo.
- g) Gire el contrapeso en el sentido de las agujas del reloj hasta que la escala muestre el valor de presión correspondiente a la aguja utilizada.

En el caso de la aguja que se proporciona con el equipo el valor es 2g.

9. Disponga el control Anti Skating (16) al mismo valor que el de presión de la aguja.

10. Instale la tapa guardapolvo en la unidad principal.

UBICACION DEL EQUIPO

- Evite situar el equipo en un lugar donde esté expuesto al sol o a otra fuente de calor.
- No sitúe el equipo en un lugar con mucha humedad o con mucho polvo.
- La cápsula puede captar vibración de los altavoces, ya sea

transmitida a través del suelo o del aire. Ello resultará en un zumbido. Para evitarlo escoja un lugar estable y libre de vibraciones.

- Los soportes de la unidad principal son ajustables en altura. Dispóngalos de forma que la unidad principal este horizontal.

CONEXIONES

Nota:

Asegúrese de conectar firmemente la toma de tierra en el amplificador o receptor.
En caso de mala conexión se escuchará un ruido de fondo "Hum".

1. Conecte el cable de toma de corriente en su amplificador (parte trasera), o en la toma AC de la pared en la habitación.

2. Conecte los terminales de salida a la toma Phono de su amplificador o receptor.

Terminal salida a Amplificador(receptor)

L (Blanco) >> Canal L
R (Rojo) >> Canal R
GND conexión >> GND


CONJUNTO BRAZO

PORTA CÁPSULAS Instale la cápsula aquí. Al instalarla siga las instrucciones proporcionadas por el fabricante de esta. Durante la instalación disponga el protector de la aguja para evitar desperfectos en la misma.

Conecte los cables al terminal de la cápsula. La mayoría de los cables están codificados por colores. Conecte cada cable al terminal

del mismo color:

Blanco (L+), ... canal izquierdo +
Azul (L-), ... canal izquierdo -
Rojo (R+), ... canal derecho +
Verde (R-), ... canal derecho -



Brazo, gírelo y enrósquelo.

BRAZO METÁLICO TIPO "S"

FIJACIÓN DEL BRAZO

Permite fijar el brazo. Utilícelo al transportar el giradiscos.

ELEVADOR DEL BRAZO

Permite elevar el brazo por encima de la superficie del disco

BASE DEL BRAZO La base incluye el ajuste de altura del brazo y el punto de reposo del brazo. Para realizar el ajuste ver el apartado "tone arm and cartridge settings"

CONTROLANTI-PATINAMIENTO (ANTI-SKATE)


Aplica una fuerza al brazo tal que lo hace girar hacia el interior contrarrestando la fuerza centrífuga propia del giro. De este modo evitamos que el brazo se desplace hacia fuera por encima del disco. Los fabricantes de cápsulas acostumbra a proporcionar el valor de Anti-Skate adecuado para cada modelo..

CONTRAPESO

Su ajuste proporciona la fuerza descendente adecuada para el trabajo de la aguja sobre el disco.

Montaje del contrapeso: encaje el contrapeso en el extremo posterior del

- Ajuste del punto cero (0) del balance horizontal y de la presión de la aguja.
- Retire el protector de la aguja sin tocar ésta.
 - Disponga la palanca (24) tal que el brazo esté en su posición más baja.
 - Retire el seguro que inmoviliza el brazo y déjelo en posición de libre movimiento.
 - Manipule el contrapeso hasta que el brazo esté nivelado horizontalmente (flotara un poco).
 - Vuelva a inmovilizar el brazo con el seguro. Manteniendo el contrapeso inmóvil, gire la escala de este hasta que el punto cero esté alineado con la marca coaxial del brazo.
 - Gire el contrapeso en el sentido de las agujas del reloj hasta que la escala muestre el valor de presión correspondiente a la aguja utilizada. En el caso de la aguja que se proporciona con el equipo el valor es 2g.



FUNCIONAMIENTO

- Gire el botón "Power" para poner en funcionamiento el aparato, el indicador de velocidad y el led de luz se iluminarán.
- Ponga un disco en la alfombrilla, en caso de ser un disco a 45 r.p.m. deba situar el adaptador encajándolo en el teton central.
- Escoja el valor de velocidad de giro adecuado al disco que va a reproducir.
- Retire el protector de la aguja y libere el brazo.
- Disponga la palanca "CUE" tal que el brazo esté levantado.
- Presione el botón "Start/Stop", el plato comenzará a girar.
- Situe el brazo encima de la pista que desea comenzar a reproducir.
- Disponga la palanca "CUE" tal que el brazo descienda hasta posar la aguja sobre la pista del disco deseada. En este momento comenzará la reproducción.
- Cuando quiera terminar la reproducción sitúe el brazo en posición

levantado mediante la palanca "CUE" y fíjelo en su posición de reposo.

- Presione el botón Start/stop y el plato de aluminio dejará de girar, gire el botón "Power" para apagar el giradiscos.
- Suspender una reproducción: durante la reproducción disponga la palanca "CUE" tal que el brazo se levante y haga que la aguja no contacte con el disco.

"Target light" (7): el equipo dispone de una luz para iluminar el cabezal durante la reproducción. Para activarla presione el accionador (7), la luz se dispondrá para iluminar el cabezal. Al dejar el equipo en posición de reposo presione el accionador contiguo y la luz bajará hasta su posición de Reposo.

CAMBIO DE VELOCIDAD

Mientras el control (11) este en posición central, la velocidad será controlada por cuarzo. Entonces el LED verde (20) se encenderá.

La velocidad puede ser aumentada o reducida un 10% mediante el control "Pitch" (11). En este caso el LED rojo (20) se encenderá. Se podrá reajustar el cambio de velocidad mediante el control (21).

Un ajuste incorrecto realizado a propósito puede ser utilizado para

conseguir que el disco gire extremadamente lento o rápido. Los puntos del perímetro del plato (7) sirven para el control estroboscópico de la velocidad. Mire la parte del plato que es iluminada por la luz estroboscópica (4) cuando éste está girando. Si el ajuste de velocidad es correcto, los puntos iluminados pareciera que estén quietos.

CONTROL REMOTO

Si el control "fader" asignado al giradiscos es activado, el giradiscos automáticamente se pondrá en funcionamiento. Y vuelve a apagarse cuando el "fader" del mezclador es desactivado.

Se puede realizar la función "Start/Stop" remotamente mediante un mezclador dotado de "Fader" con conmutador de puesta en Marcha.

MANTENIMIENTO

- Periódicamente, la tapa y la carcasa del equipo deben ser limpiadas con un trapo suave y seco.
- No use cerca del equipo sustancias volátiles como el alcohol, gasolina etc. Estos podrían dañar el acabado superficial de este.

- Limpie la aguja periódicamente con un cepillo suave para evitar la acumulación de polvo.
- En caso de que el sonido pierda calidad, verifique que la aguja está en perfectas condiciones. En caso contrario Reemplácela.

SPECIFICATIONS

*General

Power supply.....AC 230V, 50Hz
 Power consumption.....17 Watts
 Dimension(WxDxH).....450 x 350 x 145 mm
 Weight.....9.46 Kgs

For improvement purposes, specifications and design may be changed without notice.

NOTE: Specifications and design subject to possible modification without notice, due to improvements.

Turntable:

-Type 2 speed, totally manual
 -Platter Aluminium, diameter 330mm
 -Speed 33-1/3 & 45 r.p.m.
 -Pitch control +/- 10%
 -Starting torque > 1.1 Kgf-cm
 -Time to start < 0.5 sec.
 -Brake system mechanic
 -“Wow” and “flutter” < 0.25 %
 -Ratio S/N 50 dB (DIN-B)

Tone arm:

-Type universal tubular S type
 -Length 220 mm
 -Weight adj. 0-4 g
 -Needle pressure 1.5-2 g

ESPECIFICACIONES

*General

Alimentación 230V, 50Hz
 Consumo.....17 Watts
 Dimensión (AxPxAl).....450 x 350 x 145 mm
 Peso.....9.46 Kgs

NOTA: Las especificaciones y el diseño pueden variar sin previo aviso dado el proceso continuo de mejora al que están sometidos los equipos.

Giradiscos:

-Tipo 2 velocidades, totalmente manual
 -Platina giradiscos Aluminio, diámetro 330mm
 -Velocidad 33-1/3 y 45 r.p.m.
 -Pitch control +/- 10%
 -Par de arranque > 1.1 Kgf-cm
 -Tiempo arranque < 0.5 sec.
 -Sist. frenado mecánico
 -“Wow” y “flutter” < 0.25 %
 -Ratio S/N 50 dB (DIN-B)

Brazo:

-Tipo universal tubular tipo S
 -Longitud efectiva 220 mm
 -Fuerza ajustable 0-4 g
 -Presión de aguja 1.5-2 g

akiyama